

# **BOOST-AIR**

## **OBSTACLES DE PAINTBALL GONFLABLE POUR LE LOISIR**

### **MANUEL D'INSTRUCTION**

#### **SECURITE**

TOUS LES JOUEURS, SPECTATEURS ET ARBITRES, DOIVENT IMPERATIVEMENT PORTER UN MASQUE ET DES LUNETTES DE PROTECTION SPECIALEMENT CONCUS POUR LE PAINTBALL. UTILISER UN RADAR POUR S'ASSURER QUE LA VITESSE DES BILLES PROPULSEES PAR LES LANCEURS DE PAINTBALL N'EXCEDE PAS 300 FPS (PIEDS PAR SECONDES). S'ASSURER QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT EST EN ACCORD AVEC LES LOIS NATIONALES ET REGIONALES EN VIGUEURS.

#### **GONFLAGE**

DEVISSER LE BOUCHON, ENLEVER LA VALVE ET GONFLER L'OBSTACLE AVEC LE GONFLEUR ELECTRIQUE FOURNI DANS LE KIT.

LORSQUE L'OBSTACLE EST GONFLE, REMETTRE LA VALVE, REVISSER LE BOUCHON. NE PAS SURGONFLER LES OBSTACLES. VOUS OBTIENDREZ UNE MEILLEURE UTILISATION AVEC UN OBSTACLE LEGEREMENT SOUS GONFLE. IL FAUT POUVOIR ENFONCER SA MAIN DE 15 A 20 CM DANS L'OBSTACLE. EN ETANT LEGEREMENT SOUS GONFLE, L'OBSTACLE ABSORBERA PLUS FACILEMENT LES CHOCS ET EVITERA A LA BILLE DE REBONDIR. EN CAS DE FORTE TEMPERATURE L'OBSTACLE AURA TENDANCE A ETRE SURGONFLE (DILATATION DE L'AIR AVEC LA CHALEUR), DANS CE CAS DEVISSER LE BOUCHON, ENLEVER LA VALVE AFIN QUE L'AIR PUISSE S'EVACUER. REMETTRE LA VALVE ET LE BOUCHON LORSQUE L'OBSTACLE AURA ATTEINT UNE PRESSION CONVENABLE.

#### **ASSEMBLAGE**

LES OBSTACLES DE PAINTBALL SONT CONCUS POUR ETRE GONFLES ET PLACES SUR DES SURFACES LISSES (PRIVILEGIEZ LE GAZON). TOUTES AUTRES SURFACES (GRAVIER, SABLE OU SURFACES RUGUEUSES) POURRAIENT ENDOMMAGER LES OBSTACLES.

PLACEZ LES OBSTACLES SUR L'AIRE DE JEU DE FAÇON A CE QUE LES BOUCHONS SOIENT A L'OPPOSES DES TIRS ADVERSES.

UNE FOIS QUE LES OBSTACLES SONT CORRECTEMENT POSITIONNES, UTILISER UN MARTEAU POUR PLANTER LES PIQUETS FACE AUX ATTACHES DES L'OBSTACLES. ACCROCHER LES ELASTIQUES AUX PIQUETS SANS QUE CEUX-CI SOIENT TROP TENDUS.

#### **REPARATIONS**

POUR REPARER LES EVENTUELLES FUITES, UTILISER LE KIT DE REPARATION PREVU A CET EFFET EN RESPECTANT LES ETAPES SUIVANTES.

NETTOYER LA SURFACE A REPARER AU SAVON ET A L'EAU, BIEN SECHER.

DECOUPER UNE PIECE DE BACHE PVC (INCLUDE DANS LE KIT) DEUX FOIS PLUS GRANDE QUE LA SURFACE A REPARER. APPLIQUER LA COLLE SUR LA PIECE PRE-DECOUPEE AINSI QUE SUR LA SURFACE ENDOMMAGEE DE L'OBSTACLE. ATTENDRE DEUX A TROIS MINUTES. APPLIQUER LA PIECE SUR L'OBSTACLE EN PRENANT SOIN DE BIEN EVACUER LES EVENTUELLES BULLES D'AIR A L'AIDE D'UNE ROULETTE DE TAPISSIER PAR EXEMPLE. LAISSER REPOSER AU MOINS 30 SECONDES.

#### **NETTOYAGE ET STOCKAGE**

POUR DEGONFLER, DEVISSER LE BOUCHON, OTER LA VALVE, ET LAISSER L'OBSTACLE SE DEGONFLER. UTILISER DU SAVON ET DE L'EAU POUR NETTOYER LES OBSTACLES, ET LAISSER LES SECHER A L'AIR. UNE FOIS DEGONFLES, NETTOYES ET SECHES, PLIER ET ROULER LES OBSTACLES EN PRENANT GARDE DE LAISSER LA VALVE VERS L'EXTERIEUR, ET LES PLACER DANS LEUR BOITE DE RANGEMENT. IL EST RECOMMANDE D'UTILISER LA POMPE FOURNIE DANS LE KIT DU COTE ASPIRATION POUR VIDER L'AIR DES OBSTACLES.

#### **PRECAUTIONS**

- TENIR LES OBSTACLES A L'ECART DES SOURCES DE CHALEUR ET DE TOUS OBJETS POINTUS OU DANGEREUX.
- LE SOLEIL PEUT AUGMENTER LA PRESSION DES OBSTACLES, SI BESOIN, DEGONFLER POUR OBTENIR UN NIVEAU DE PRESSION CONVENABLE.
- UTILISER SYSTEMATIQUEMENT LA POMPE FOURNIE DANS LE KIT POUR LE GONFLAGE. NE JAMAIS GONFLER AVEC LA BOUCHE. NE JAMAIS METTRE LES BOUCHONS AINSI QUE LES VALVES DANS LA BOUCHE.

#### **GARANTIE**

POUR TELECHARGER ET ACTIVER LA GARANTIE VEUILLEZ VOUS CONNECTER SUR LE SITE : [WWW.BOOST-AIR.COM](http://WWW.BOOST-AIR.COM)